Tableau d'entretien de votre ancienne

A faire à (Kms) :

	5 000	10 000	20 000
Contrôle du serrage des roues	X	X	X
Contrôle des soufflets et joints direction	X	X	X
Contrôle niveau de lockeed frein	X	X	X
Contrôle et remplissage niveau lockeed embrayage	X	X	X
Contrôle niveau d'electrolyte batterie	X	X	X

Vidange moteur (4.0 litres sans filtre + 0,5 avec filtre)	X	X
Changement filtre à huile	X	X
Contrôle et réglage carburateur	X	X
Contrôle couplage des carburateurs	X	X
Niveau huile carburateur	X	X
Nettoyage et reglage ecartement bougies (0,64mm)	X	X
Graissage distributeur d'allumage	X	X

Contrôle et réglage doigt de distribution	X	X
Contrôle et réglage allumage	X	X
Contrôle et remplissage niveau boite (sans OD 0,9 litre - avec OD 1,5 litres)		X
Contrôle et remplissage niveau pont (0,6 litre)	X	X

A faire à (Kms) :

	5 000	10 000	20 000
Graissage boitier de direction	X		X
Graissage rotules AV et AR	X		X
Graissage des articulations frein a main et guides câble	X		X
Nettoyer et graisser les connexions de la batterie	X		X
Contrôle de jeu et graissage de l'accélérateur (axe pédale et cable)			X

Graissage pedale d'embrayage	X	X
Graissage axe pedale de frein	X	X
Graissage des charnieres et des serrures	X	X
Contrôle et reglage frein a main	X	X
Contrôle et reglage frein a pied	X	X
Changement filtre à air		X
Nettoyage filtre pompe à essence		X
Contrôle et réglage jeu aux soupapes (0,25 mm)		X
Remplacement bougies		X
Contrôle serrage boulons de l'arbre de transmission		X

Contrôle serrage boulons de train AR		X
Contrôle de fixation des supports de fixation des amortisseurs		
Réglage des roulements de trains AV		X
Graissage rotules AV et AR		X

A faire à (Kms) :

5 000	10 000	20 000		
Remplacement			du liquide de frein	30000 kms ou 18 mois
Contrôle etat de surface des pistons et du corps du maître cylindre			60000 kms ou 3 ans	changement si necessaire
Pression des pneus AV : 1,5 kg/cm² / AR : 1,85 kg/cm²				

haut de page